




# กรุณา Reset งานพิมพ์ที่ค้างและแก้ไขเรื่องกระดาษติดก่อนปิดเครื่อง




## 1. เลือกที่ Icon Printer

เครื่องจะแสดงวิธีการแก้ไขกระดาษติด ที่หน้าจอ ให้ดำเนินการแก้ไขตามการแนะนำของเครื่องโดยกด "Next" เพื่อแสดงขั้นตอนการนำกระดาษออก



## 2. เลือกปุ่ม Job Reset แล้วก็ให้เลือก Cancel All Job



**\*\*ข้อควรระวัง\*\*** ในกรณีที่มิงงานค้างหรือกระดาษติดให้ทำการแก้ไขปัญหาก่อน ถ้าปิดเครื่องจะมีผลกับจำนวนโควตาในการใช้งานของ User ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ แจ้ง Ricoh Service โทร 6017, 02-697-6017